

# Osonaator Onozono kasutajuhend

**NB Osoon on tugev oksüdeerija ehk ohtlik sissehingamisel. Osonaatori töötamisel ei tohi ruumis viibida inimesi, loomi ega taimi.**

## Ettevalmistavad tööd

Pakendist välja võtmisel kruvi korpusele pakis eraldi olev käepide, millest on mugav seadet vajalikku kohta tõsta.

Enne kasutamist veendu, et osonaator on töökorras, ei ole füüsiliselt vigastatud ega anna veateateid. Paigalda osonaator ruumi keskele avatud kohale nii, et tema ümber oleks vaba ruum.

Osonaator on mõeldud töötamiseks automaatrežiimil ilma personaalse järelvalveta.

## Osonaatori kasutamine

1. Käivitamiseks ühenda voolujuhe seinakontakti ja lülita sisse pealüliti asendisse "I", mis asub all voolujuhtme kõrval. Seejärel süttib ekraanil roheline tuli kirjaga "On".
2. Nüüd vali soovitud töörežiim vajutades kellakujulise sümboliga nuppu. Vali ekraanile 5min, 10min.. jne kuni 60 min ja seejärel kinnita seda vajutades vasakpoolset nn "play" nuppu kolmnurga sümboliga. Roheline väike tuli hakkab vilkuma kinnitades valikut.
3. Nüüd vajuta "play" nuppu uuesti ja see kinnitab käivituse. Nüüd hakkab seade lugema turvalülituse 30 sekundit kuni nulli, et kõik jõuaks ruumist lahkuda enne sedme käivitust.
4. Kui töörežiim on lõppenud ja vajalik ooteaeg on möödunud võid julgelt ruumi siseneda ning seadme välja lülitada.
5. Väljalülituseks vajuta uuesti pealüliti asendisse "0".

## Töörežiimid ja vajalik ooteaeg

Igale töörežiimile minutites vastab turvaline ooteaeg peale tööprotsessi lõppu, et kogu osoon jõuaks laguneda uuesti turvaliseks hapnikuks. Enne seda ooteaeg ei tohi keegi ruumi siseneda.

5 minutit töörežiimile vastab 20 minutit ooteaega

10 min = 20 min ooteaega

15 min = 30 min ooteaega

20 min = 40 min ooteaega

25 min = 40 min ooteaega

30 min = 60 min ooteaega

35 min = 120 min ooteaega

40 min = 120 min ooteaega

45 min = 120 min ooteaega

50 min = 120 min ooteaega

55 min = 120 min ooteaega

60 min = 120 min ooteaega

**NB Palume sellest kinni pidada.**

**Näited optimaalsetest töörežiimidest sõidukite puhastamisel**

Väikeauto = min 10 min - max 20 min

Sedaan = min 15 min - max 25 min

Maastur = min 20 min - max 30 min

Kaubik = min 20 min - max 30 min

Head kasutamist!

Maaletooja [www.rodaed.ee](http://www.rodaed.ee)

---