

Atacama toidukuivati kasut juhend

Kuivati komplektis sisaldub:

1. Kuivatikorpus, koos siinidel riiulitega.
2. elektrilise ventilaatoriga mootor, mis juhib õhku ümber riiulite ning küttekontroll, mis kiirendab kuivatusprotsessi ja muudab selle kasutamise turvaliseks ka öösel ning madalal temperatuuril ja kõrgel niiskuserioodil töötades. Mootorit saab masinast eraldada libistades seda ülespoole. Mootorit võib eemaldada ainult välja lülitatud masinal.
3. Kontroll-luuk sulgeb kuivati teise ava. Luugil on väikesed avaused õhu läbipääsuks. Ülespoole libistades saab luuki avada, et kontrollida kuivatis oleva toiduaine kuivamisprotsessi. Lukustussüsteem on sama nagu mootoril.
4. Kuus perforatsioonitud sahtlit toiduainete asetamiseks. Tuleb asetada kuivatisse siinidele. Sahtlite materjal varieerub sõltuvalt mudelist.
5. Kuivati peal on kaks turvasiini, mis kindlustavad luugi ja mootoriosa omavahelise kinnitumise. Luugi ja mootoriosa kinnitus kindlustab seadme turvalise käsitlemise.

Mõõdud ja andmed

Pro ja Deluxe mudelil:

Maksimaalne väliskülje laius on 27 x 27cm; sisekülje laius on 25 x 25cm, Kogupikkus on 50cm. Sahtlite/riiulite mõõdud on 25 x 36 cm.

Küttekulu on 500 vatti ning sisse lülitamine on elektrooniliselt seadistatav juhtpuldil.

CUBE mudelil:

Maksimaalne väliskülje laius on 27x27 cm; siseküljelaius 25x25cm. Kogupikkus 35 cm. Sahtlite mõõdud on 25x18 cm iga riiul.

Küttekulu 500 vatti.

Kuivatusriiuleid saab pesta sooja vee ja pesuainega nii käsitsi kui ka nõudepesumasinas.

Oluline !

Sisselülitamine toimub käsitsi juhitud termostaadist.

Kuivati paigutamine:

Alati tõmba toitekaabel pistikust välja. Mootoriosa ei tohi saada vett ega kokkupuutuda vedelikega. Kuivati tuleb asetada eemale veega kokkupuutuvatest aladest nagu kraanikauss, basseini, ning mitte jätta vihma või pritsmete ulatusse.

Kuivati eraldab ka töö käigus niiskust, seega tuleb kuivatile jätke piisavalt ümber vaba ruumi kondensvedeliku ära auramiseks. Seadme ja kõrvaoleva takistuse vahele tuleb jätta vähemalt 25 cm vaba ruumi, et õhk saaks piisavalt nende vahel liikuda.

Kuivati kasutamisel palume järgida järgmisi soovitusi:

1. Kuivatit kasutada tasasel kindlal pinnal.
2. Kuivati korpuse peale ei tohi midagi ladustada.
3. Kuivatit kasutada ainult mõlema suletud otsaga ja kinnitatud klambritega.
4. Kuivati tööprotsessi ajal ei tohi kuivatit raputada ega pöörutada.

Puhastamine ja hooldamine:

Puhastamiseks ära kasuta abrasiivseid materjale või tööriistu mis võivad masinat vigastada või kriimustada. Samuti ära kasuta puhastusaineid plastikust või värvitud osade puhastamiseks.

Soovitatud on kasutada veega niisutatud puhast pehmet lappi. Kontrolli regulaarselt õhuvõre, et see oleks vaba ning õhk saaks normaalselt liikuda. Ummistuse korral või enne esimest kasutamist eemalda võre ning kuivatusrestid ning pese need veega. Ära kunagi eemalda mootori katet. Ära lase mootorisse vett ega pese seda vee sees.

Kuidas kasutada?

CUBE Mudel:

Kuivati töölepanekuks aseta lüliti asendisse I. Ventilaator hakkab tööle maksimaalsel kiirusel. Seejärel saad juhtnupust seadistada sobiva temperatuuri vahemikus 30C - 68C. Kui kuivati jõuab soovitud temperatuurini, käib masinas kuuldav "klõps". Parima kuivatustulemuse määramiseks tee tagumise seina luuk lahti ja kontrolli restidel olevaid toiduaineid. Töötsükkel tuleb lõpetada peale seda kui vajalik kuivatuse tulemus on saavutatud.

PRO ja PRO DELUXE mudel:

Lüliti 

Vaikimisi sisselülitatud olekus (ekraanil on kuvatud ON märk) , vajuta korduvalt 

nupule kuni ekraanile ilmub soovitud programm. Nupp  alustab ja peatab kuivatustsükli. Tsükli jätkamiseks vajutada uuesti samale nupule.

Programmi resettimiseks vajuta ning hoia seda nuppu all 3 sekundit kuni ekraanile ilmub kiri "ON". See toiming peatab eelnevalt seadistatud programmi ning saad alustada algusest.

Kui kuivati resetitakse kõrgemal kuumusel kui 40C, peatub küll poolelioletav programm kuid kuivati ventilaator jääb töösse kuni temperatuur langeb 40 kraadini, et vältida seadme kahjustumist. Selle ajal vilguvad mõlemad LED tulukesed.

Programmid

Kuivati on varustatud elektroonilise juhtimissüsteemiga mis tagab laia ulatuse lihtsaid ja efektiivseid programme mis sobivad igaks kasutusala. Programmide eesmärk on võtta arvesse kõiki muutujaid kuivatusprotsessis- temperatuuri kõikumisi ning õhuvoolu kiirust.

Kõik automaatprogrammid mis on välja toodud allpool, kuvatakse ekraani allosas ning need näitavad kuivatusprotsessi kestvust tundides ning aitavad tänu sellele kavandada protsessi lõppfaasi, et võimaldada toodete parim kuivatustase minimaalse energiakuluga.



Vajutades sellele nupule vilgub LED tuluke  ning ekraanil kuvatakse teade. Vajutage nupule et kuvataks kõik variatsioonid järjekorras. Kui olete leidnud



vajaliku valiku, vajutage nupule  ning kinnitage valik. LED tuli kustub ja ekraanil kuvatakse valikut.

(L4). Vajuta  nupule 4 eelseadistatud õhuprogrammi kuvamiseks. *L4 - 2000 RPM*
L3 - 1600 RPM

L2 - 1300 RPM

L1 - 900 RPM



- Kui olete soovitud valiku leidnud kinnitage valikut nupuga .
- Mõlemad LED tuled vilguvad ja ekraanil kuvatakse P1. Kuivati on valmis alustama kuivatustsüklit kohe kui vajutate stardinuppu.



- Vajutades nupule  alustab masin Teie poolt valitud kuivatusprogrammi.

EVO programmi parameetreid ei salvestata . Sellepärast on soovitatud need üles kirjutada kasutusjuhendi lõpus olevale märkmete lahtrisse.

Programmid

Ekraanil kuvatakse kestvus ning temperatuur Celsiustes

P1 – EVO (käsitsi seadistav programm): Vali ise parameetrid kuidas soovid

kuivatada. Saab valida ajavahemikku (1tund-72tundi), temperatuuri (30°C - 68°C) ja puhuri kiirust (1-2-3-4)

- Vajuta nupule  et siseneda EVO programmi. Ekraanil kuvab P1. Led tulukesed vilguvad.



- vajuta nupule  et alustada seadistamist.
- LEDid  vilguvad ja ekraanil kuvatakse temperatuur (30°C).
- Vajuta nupule  et näha kõiki valitavaid temperatuure.
- Kui oled sobiva valiku leidnud kinnita valik nupuga P1.

A1- AUTO: loodud kuivatama kõiki toidutüüpe, sobib nii esimeseks kuivatuskogemuseks ning ka siis kui te ei ole täiesti kindel millist programmi kasutada. Programmi kestvus on 30 tundi ja keskmine temperatuur 55°C.

A2- THIN: Lühiprogramm keskmistel temperatuuridel. Sobilik imeõhukeste (maks. 5mm) puuvilja ja köögivilja lõikude kuivatamiseks. Samuti sobilik seente kuivatamiseks. Tsükli kestvus 18 tundi ning maksimum temperatuur 50°C.

A3- BIO: Sobilik öko ja toortoidu jaoks. Ideaalne toortoitlastele. Tsükkel kestab 30 tundi ning maksimum temperatuur 45°C.

A4- HOT: Kõrgeimal temperatuuril töötav programm. Kasutatakse kiireks kuivatamiseks. Sobib ka liha kuivatamiseks ning küpsiste valmistamiseks. Ei soovitata õhukesti ega õrnasid tooteid. Programmi kestvus 15 tundi ning maksimum temperatuur 68°C ümber.

A5- PASTA: Värske pasta kuivatamiseks sobilik programm. Sõltuvalt pasta tüübist varieerub kuivatustsükli kestvus. Soovitatud on vahepeal kontrollida toodet ning vajadusel lõpetada programm varem kui tulemus on saavutatud. Programmi kestvus 20 tundi ja keskmine temperatuur 40°C .

A6- ECO: Minimaalse energiakasutusega programm kasutab maksimaalselt 270 vatti. Kuivatuseriood on veidi pikem, et hoida kokku energiat. Sobilik limiteeritud võimsusega kasutuskohdades ning kergetele toodetele mis ei hakka tänu õrnale õhuvoole lendlema. Programmi kestvus on 48 tundi ning maksimum temperatuur 45°C ringis.

On ka teisi muutujaid, mis mõjutavad protsessi. Näiteks puuvilja koore läbilaskvus määrab kui kaua kulub puuvilja kuivatamiseks aega. Mida paksem koor seda kauem kulub toote kuivatamiseks. Lõigu paksus ning masinat ümbritsev kliima on samuti olulised. Väga niiskes keskkonnas läheb kuivatil kauem aega sama toote kuivatamiseks kui kuivas kliimas.

On soovitatav teha test kuivatustsüklile, et kindlaks määrata täpne kuivatustemperatuur millega toode saavutab tsükli lõpuks õige kuivatustaseme.

Igal tootel on erinev reaktsioon olenevalt suurusest, niiskusest ja ümbritsevast kliimast milles kuivati töötab. Parimaks kasutuskogemuseks tee enimkasutatavate toodetega läbi testid et saavutada parim tulemus.

H0- DELAY: Sobib kui soovid programmi alustamist edasi lükata. Näiteks alustab programm töötamist ajal mil elektritarbimine on soodsam.

Edasilükatud programmi kasutamieks tuleb esmalt käivitada see programm ning seejärel valida soovitud kuivatusprogramm. Seadistamiseks vajuta nuppu  ning

liigu menüüs kuni ekraanil kuvab programmi H0. Vajuta nuppu  selle valimiseks. Vali soovitud arv tunde kui palju soovid käivitamist edasi lükata vajutades korduvalt nuppu .

Valiku kinnitamiseks vajuta nupule . Ekraanile kuvatakse soovitud aeg ja tuluke vilgub.

Liigu  nupuga programmide vahel ja vali soovitud programm nupuga . Kuivati jääb ootel režiimi kuni soovitud algusajani. Ooteajal jääb Led tuluke põlema ning ekraanil kuvatakse järelejäänud aeg programmi alguseni ning valitud programm.

Säilitamine:

Säilitusrežiim on vaikimisi lubatud iga programmi lõpus (v.a EVO programm). Ta jääb töösse automaatselt kuni see käsitsi välja lülitatakse. Säilitusrežiim jääb töösse maksimaalselt 6 tunniks mille ajal tuleb peale õrna soojusega õhuvool mis takistab toodetel uuesti niiskust täis minna.

Programmi kestel vilgub ekraanil 00. Tsükli lõpetamiseks hoia all nuppu  3 sekundit kuni ekraan jääb põlema (On).

Head kasutamist!

Maaletooja www.rodaed.ee
