

T-12 Vaakumpakendaja Kasutusjuhend

TRE SPADE

Eestikeelne tõlge

SISUKORD

1. Masina kirjeldus
 2. Kasutuselevõtt
 3. Automaatne töötsükkel
 4. Keevitustsükkel
 5. Keevitusaja seadistamine
 6. Puhastamine
 7. Hooldus
 8. Juhuslikud seiskumised
 9. Tõrkeotsing
 10. Toiduhügieeni märkus
-



1. MASINA KIRJELDUS

1. Liikuv kaas
2. Esipaneel
3. Multifunktsiooninupp
4. LED-indikaator
5. Vaakumotsik
6. Keevitusriba
7. Vaakumkamber
8. Ülemise kaane tihend
9. Alumise kaane tihend
10. Toitepesa
11. Toiteploki sahtel
12. Libisemisvastased jalad (x4)
13. Toiteplokk
14. Toitepistik (kui kaasas)

2. KASUTUSELEVÕTT

Version 001 toiteploki

- Eemalda seade karbist ja kontrolli selle seisukorda.
- Ava toiteploki sahtel (11) ja võta välja toiteplokk (13).
- Aseta seade stabiilsele tööpinnale.
- Kontrolli, et toiteplokk ja kaabel oleksid terved.
- Ühenda toiteplokk seadme toitepesa (10).
- Ühenda toitepistik vooluvõrku – kontrolli, et pinge ja sagedus vastaksid seadmel märgitule.
- LED-indikaator (4) süttib rohelisena – seade on valmis.

Hoiatus:

Kui seade pole kasutuses, eemalda pistik vooluvõrgust. Pidev ühendus võib kahjustada toiteploki.

Version 002 12 V pistikuga

- Võta seade karbist välja ja asetage stabiilsele pinnale.
- Võta välja toitejuhe (14) ja kontrolli selle seisukorda.
- Ühenda toitejuhe seadme toitepesa (10).
- Ühenda teine ots auto 12 V pistikupessa (sigaretisüütaja).
- Kontrolli, et auto pinge oleks 12 V.

Tähelepanu:

Juhe **ei toimi adapterina**. Kasuta ainult siis, kui auto aku pinge on täpselt 12 V – vastasel juhul võib seade kahjustuda.

- LED-indikaator süttib rohelisena – seade on töövalmis.
-

3. AUTOMAATNE TÖÖTSÜKKEL

1. Aseta toiduained sobivasse vaakumkotti.
2. Aseta koti ava vaakumkambrisse (7), nii et see jääks keevitusriba (6) ja alumise tihendi (9) vahele.
3. Vajadusel kasuta suuremat kotti, kui sisu ulatub keevitusribani.
4. Sulge kaas – hoia seda all, kuni masin käivitub.
5. LED hakkab vilkuma – vaakumeerimine on alanud.
6. Seejärel süttib oranž tuli – keevitustsükkel on alanud.
7. Kui LED süttib taas rohelisena – tsükkel on lõppenud.
8. Ava kaas ja eemalda valmis pakend.

 Kui soovid tsükli katkestada, vajuta multifunktsiooninuppu (3).

4. KEEVITUSTSÜKKEL

- Aseta koti ava tihedalt tihendite ja keevitusriba vahele.
 - Sulge kaas kindlalt – vaakum algab automaatselt.
 - Kevitustsükkel käivitub pärast vaakumi saavutamist.
 - Tsükli lõppedes LED süttib taas rohelisena – ava kaas ja eemalda kott.
-

5. KEEVITUSAJA SEADISTAMINE

Seade võimaldab valida kahe keevitusaja vahel:

- **Tase 1:** Lühike aeg – sobib standardsetele vaakumkottidele (nt TRE SPADE)
- **Tase 2:** Pikk aeg – sobib toiduvalmistamiskottidele või paksule materjalile

 Tehaseseade on **Tase 1**. Kasuta **Taseme 2** ainult siis, kui vaja.

6. PUHAŠTAMINE

- Ühenda seade vooluvõrgust lahti enne puhastamist.
 - Kasuta pehmet niisket lappi ja vajadusel neutraalset puhastusvahendit.
 - Puhasta tihendid, vaakumkamber ja keevitusriba regulaarselt.
 - Ära kasuta abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid.
 - Eemalda kõik toidujäägid, mis võivad mõjutada vaakumi või keevituse kvaliteeti.
-

7. HOOLDUS

- Seade ei vaja regulaarset tehnilist hooldust.
 - Kontrolli visuaalselt tihendeid ja keevitusriba kulumise suhtes.
 - Kui seadme funktsioonides ilmnevad probleemid, pöördu volitatud teenindusse.
 - Puhastamine pärast igat kasutust on seadme töökindluse säilitamiseks hädavajalik.
-

8. JUHUSLIKUD SEISKUMISED

Kui seade katkestab töö ootamatult või reageerib ebatavaliselt, tuleb järgida järgmisi samme:

- ◆ **Eemalda seade kohe vooluvõrgust.**
- ◆ Kontrolli toiteühendusi, pistikut ja kaabli seisukorda.
- ◆ Lase seadmel vähemalt **2 minutit jahtuda** või seiskuda.
- ◆ Kui kahtlustad ülekuumenemist või sisemist rikut, **ära lülita seadet kohe uuesti sisse.**
- ◆ Pärast ooteaega ühenda seade tagasi vooluvõrku ja jälgi, kas LED-indikaator süttib roheliselt.

⚠ Hoiatus:

- Ära kasuta seadet, kui see seiskub korduvalt ilma nähtava põhjuseta.
 - Ära jätka tööga enne, kui rikke põhjus on selge.
 - Kui probleem kordub, **võta ühendust volitatud hooldustehnikuga** või tarnijaga.
-

9. TÕRKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Soovitatud lahendus
Seade ei käivitu	Seade ei ole ühendatud vooluvõrku	Ühenda toitekaabel korralikult vooluvõrku
LED-indikaator ei sütti	Toiteplokk ei tööta või ühendus on katkenud	Kontrolli, kas pistik ja kaabel on terved ning korralikult ühendatud
Vaakum ei aktiveeru	Kott ei ole õigesti paigutatud või koti ava ei ole korralikult kambris	Veendu, et koti ava oleks täielikult vaakumkambris ja tihedalt keevitusriba kohal
Keevitus ei alga	Kaas pole täielikult suletud	Vajuta kaant kindlalt alla, kuni kuuled klõpsu või tunned vasturõhku
Keevitusliin on ebaühtlane või katkendlik	Keevitusriba või tihendid on määrduvad või kulunud	Puhasta hoolikalt keevitusriba ja tihendid. Kui probleem püsib, kontrolli tihendite kulumist
Keevitusliin on liiga tugev või kott sulab	Keevitusajag on seadistatud liiga pikaks	Lülita keevitusajag lühemale seadistusele (Tase 1)
Töotsükkel katkeb enne lõppu	Võimalik voolukatkestus, ülekuumenemine või muu sisemine rike	Eemalda seade vooluvõrgust, lase jahtuda ja taaskäivita pärast mõneminutilist ootamist
Seade töötab, kuid ei tõmba õhku välja	Vaakumotsik on blokeeritud, määrduvad või sisemine toru on ummistunud	Kontrolli ja puhasta vaakumotsik ning sisemised kanalid. Veendu, et kotti ei blokeeriks sisu

10. TOIDUHÜGIEENI MÄRKUS

Toiduga kokkupuutuvad osad tuleb alati **pärast igat kasutuskorda** hoolikalt puhastada, et vältida saastumist.

- Kasuta ainult **neutraalseid pesuvahendeid**
- Välti abrasiive ja kemikaale, mis võivad seadet kahjustada
- Puhasta eriti hoolikalt **tihendid ja keevitusriba**
- Veendu, et kõik pinnad on **kuivad** enne järgmist kasutuskorda
- **Ära kasta seadet vette ega pese voolava vee all**

⚠ Seade ei ole veekindel – puhastamine peab toimuma ainult niiske lapiga.

Head kasutamist! www.rodoad.ee